



Zum korrekten Aufsetzen des SafeSeal Aufhänge-Tools befolgen Sie bitte folgende Anleitung.

Zum Verschliessen der Kabelbinder empfehlen wir das manuelle Verarbeitungswerkzeug mit Metallgehäuse MK6 bis Binderbreite 9 mm, des Fabrikats HellermannTyton. Jedoch können auch handelsübliche Kabelbinderwerkzeuge passend zur Binderbreite 7mm eingesetzt werden.

1



2



3



Schritt 1-3:

Den SafeSeal Verschluss durch die Öffnung des Aufhänge-Tools stecken und die Folie um dieses umlegen.

4



5



6



Schritt 4:

Den Kabelbinder um die Folie legen.

Schritt 5:

Mit dem Werkzeug den Kabelbinder festziehen.

Schritt 6:

Den Schutzdeckel auf die Schnittstelle des Kabelbinders aufsetzen.